

## Schablone

zur Überprüfung ob das BTM Safe Inlay in dein Safe Modell passt

**Achtung:** PDF in originalgröße ohne Skalierung ausdrucken!

(Druckereinstellung: „tatsächliche Größe“ auswählen)

Unten ist eine Referenzlinie abgebildet - diese muss nach dem Druck genau 100mm lang sein!

